

Handleiding: Snoezelmateriëlekar en materialen

1. Naam van het product

Snoezelmateriëlekar

2. Productcode

44502010

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Omschrijving

Complete en compacte verrijdbare kar met alle materialen die nodig zijn om te beginnen met snoezelen. Alle elektrische producten zijn al aangesloten, dus steek de stekker in het stopcontact en alles werkt!

Inclusief HiFi Muzieksysteem met CD/DVD-speler, ingebouwde speakers, Vezelnevelstreng (100 strengen van 2 meter) met Interactieve lichtbron, Relaxer bubbelunit en Space projector. De vier gekleurde opbergboxen zijn voorzien van losse zintuigstimuleringsproducten, gesorteerd op het zintuig (zien, horen, voelen en ruiken). De bubbelunit is bovenop de kar te plaatsen, zodat de deurtjes dicht kunnen tijdens een snoezelsessie. Daarna is deze weer gemakkelijk op te bergen in de kar.

Afmeting: 62 x 93 x 125 cm hoog.

5. Zintuigen stimulaties

Ruiken, zien horen & voelen



1. Naam van het product

Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m

2. Product code

17905112

3. Omschrijving

Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden. Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.



4. Inhoud

1x vezelneveldraden

Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517) Let hierdoor ook aub. op de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de vezelnevel draden beschermde topjes.

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze echter altijd alleen onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te strijken, stop ze nooit in de mond.

Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar moedig gebruikers nooit aan dit te doen.

Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron uit.

7. Technische informatie

Plastic vezelnevel

Gewicht: 17903 – 1kg
17905 – 2kg

17907 – 3 kg

17908 – 4 kg

8. Installatie

1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent dat deze vezelnevel past op alle ROMPA® lichtbronnen.

9. In gebruik nemen

Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.

De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik zijn:

1. Bevestig de lichtbron aan de muur, met de draden naar beneden gericht voor het effect van een waterval.
2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net, welke vervolgens op een persoon gedrapeerd kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

10. Onderhoud

Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op de juiste wijze onder toezicht gebruikt. ROMPA® kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel draden zijn iets dikker dan de standaard (glasgevulde) vezelnevels.

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met evt. mild reinigingsmiddel te gebruiken. Let erop niet de metalen knop nat te maken!! Droog de draden grondig voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water.

1. Naam van het product

Interactieve Lichtbron

2. Productcode

18517112

3. Kleur

Wit



4. Omschrijving

Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele "interactief" serie. Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het interactief schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.

5. Inhoud

1 x Interactieve Lichtbron

1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. Veiligheid

- Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
- Probeer de lichtbron niet te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
- Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
- Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.

8. Technische informatie

Voedingsadapter:

- Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
- Ingang amperage 0.6A
- Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
- Goedkeuring: CE, UL, CUL

Lichtbron:

- Ingangspanning 12V
- LED uitgang power 9W
- Goedkeuring: CE – ROHS

9. Installatie

Stap 1: Verwijder voorzichtig de verpakking van de lichtbron.

Stap 2:

1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.
2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de binnenste als in de buitenste ring geschoven is.
3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.



Stap 3:

Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te schuiven en vast te klikken.



Stap 4:

Sluit de aansluitstekker aan het einde van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de lichtbron.




Stap 5: Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

Stap 6:

Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.



10. In gebruik nemen



Aan/Uit Pauze/ Schakelaar- USB (niet gebruikt)
Koppel ingang

- Aan/Uit:** Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.
- Pauze:** Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals om de kleurenwisseling weer te hervatten.
- Koppel:** Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen. De unit staat nu op "KOPPEL MODUS". In deze modus knippert het langzaam ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van de Interactieve kleurenschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de "KOPPEL MODUS" te annuleren
- Schakelaar ingang:** Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag naar de mogelijkheden.
- USB:** Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet voorgeprogrammeerd.

1. Naam van het product

Kleine bubbelunit 80x10 cm

2. Product code

19126095

3. Omschrijving

Dit is een speciaal formaat bubbelunit, zodat hij gebruikt kan worden in de snoezelkar.



4. Inhoud

Waterkolom met basis , RGB - LED , membraanpomp , terugslagkleppen, plug-in transformator

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Installatie

- Voor de ingebruikname de bubbelunit moet worden gezorgd dat deze op een stevige, niet hellende ondergrond staat .
- Pak alle items uit het pakket zorgvuldig uit.
- Controleer door het toevoegen van ongeveer ½ liter gedemineraliseerdwater of de slangaansluiting en de waterkolom waterdicht zijn .
- Er mag geen lekkage van water zijn. Als dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

7. In gebruik nemen

- Gebruik alleen gedemineraliseerdwater voor het vullen van de kolom en zet de bubbelunit aan.
- Vul de waterkolom tot 40 mm onder de top van de kolom met gedemineraliseerdwater.
- Let op! Bij het vullen mag het water niet langs de buitenkant van de kolom lopen.
- Reinig de Plexiglas buis met een zachte doek (bijv. microvezel) en water .
- De verlaging van het waterniveau gedurende gebruik is geen lekkage , maar kan worden verklaard door normale verdamping. U moet daarom regelmatig de waterkolom bijvullen met gedemineraliseerdwater.
- Mocht het water melkachtig en troebel geworden, of worden er algen gevormd , vervang dan het water volledig. In geval van zware vervuiling van het water is ook een grondige reiniging van de waterkolom nodig.
- Om waterschade te voorkomen , raden wij aan om beide terugslagkleppen om de 12 maanden te vervangen.

8. Mogelijke problemen oplossen

Defecte LED-lampen

Als uw LED-lamp defect is, vervang deze door dan door een reserve- LED. Deze zijn bij ons verkrijgbaar. De LED-lamp mag niet meer dan een vermogen van 12 V / AC 5 watt hebben, om te voorkomen dat de plug-in transformator overbelast raakt . De LED is vooraf ingesteld met een langzame verandering van de RGB-kleuren.

Algemeen

Ondanks zorgvuldige verwerking en kwaliteitsborging , is het mogelijk dat de waterkolom lekt. Controleer voor het volledig vullen de waterkolom op beschadigingen .

De bubbelunit mag bij de eerste ingebruikname niet zonder toezicht staan. Bij de eerste keren in- en uitschakelen is het belangrijk om te controleren dat er geen water uit de kolom komt.

Veranderingen aan de techniek en structuur van de bubbelunit vereisen voorafgaand overleg met de fabrikant, omdat anders de garantie vervalt .

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade , veroorzaakt door de lekkage van de waterkolom, of de niet-naleving van deze handleiding.

Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt elke aanspraak op garantie. Geef bij reclamaties de datum van aankoop en het serienummer door.

Belangrijk : Neem bij bovengenoemde werkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact!

1. Naam van het product

Chloortabletten voor bubbelunits 1,8 g - set van 5

2. Product code

814317961

3. Omschrijving

In verband met het voorkomen van bacteriën in leidingwater en om het water fris en zuiver te houden adviseren wij gedemineraliseerd water of water met chloortabletten te gebruiken.

Vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe;

* 1 tablet van 1,8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin onaangenaam ruiken). Het actieve chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt.

4. In gebruik nemen

In verband met het voorkomen van bacteriën (o.a. legionella) in leidingwater en om het water fris en zuiver te houden adviseren wij het volgende voor het onderhoud van uw bubbelunits :

Optie 1 : vul de bubbelunit met gedemineraliseerd water (verkrijgbaar per jerrycan van 10 liter)

NIET GEBRUIKEN BIJ BALLEN-BUBBELUNITS !

Optie 2 : vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe

= 1 tablet van 1.8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin Onaangenaam ruiken)

Bubbelunit van :

100 tot 150 cm hoog	x 15 cm diameter =	± 15-22 liter =	2 tabletten
170 tot 220 cm hoog	x 15 cm diameter =	± 25-33 liter =	3 tabletten
120 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 32 liter =	3 tabletten
150 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 39 liter =	4 tabletten
170 tot 200 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 45-52 liter =	5 tabletten
220 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 59 liter	6 tabletten

Bij bijvullen alleen gedemineraliseerd water gebruiken of water met chloor 24 uur laten inwerken vóór het toevoegen.

Het water dient geheel verversd te worden als het verkleurt (omslaait). Het actieve chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt. Nieuwe chloortabletten zijn te bestellen.



1. Naam van het product

HiFi Muzieksysteem met CD/DVD-speler

2. Product code

21986101

3. Omschrijving

Een compact systeem dat ideaal te gebruiken is in combinatie met een beamer of gewoon als geluidsbron in de snoezelruimte. Niet geschikt voor gebruik met een Muzikaal ligkussen. Met de volgende kenmerken :

- CD
- MP3
- minimaal 2 x 35W
- FM-tuner
- Analoge audio-ingang
- Microfoonuitgang
- USB poort
- Afstandsbediening (werkt op een AA batterij - niet inbegrepen)

Model kan variëren - neem contact met ons op voor de nieuwste specificaties.

Afmeting ongeveer : 29 x 22 x 10 cm.



1. Naam van het product

Space projector

2. Product code

17460130

3. Omschrijving

Een kleine projector voor kleine sensorische ruimtes, zoals thuis. Inclusief vloeistofwiel en motor. Een set met vier verschillende gekleurde vloeistofwielen is apart verkrijgbaar. Werkt op 220 Volt, lamp 12 Volt. Let op : de space projector heeft geen ventilator en kan daarom i.v.m. oververhitting niet te lang aan blijven staan.



4. Inhoud

Uw space projector wordt compleet geleverd in 1 doos.

1x Space Projector

1x Lichtnetadapter

1x Vloeistofwiel

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

Alleen voor binnenshuis gebruik.

Gebruik dit product altijd onder toezicht.

Dit product is geen speelgoed en moet dus ook niet als speelgoed gebruikt worden.

Space Projector en Vloeistofwielen worden heet tijdens gebruik.

Projector niet direct op iemand wijzen/direct in de lens kijken.


7. Technische informatie

De Space Projector is een klasse III verlichtingsapparaat en doorstaat alle relevante veiligheidseisen – waaronder EN60598, EN60065 en Electriciteits Richtlijnen 73/23/EEC (Laag Voltage)

Input: 240/110 V

Output: 12V

Afmetingen: 25cm



8. Installatie

Vóór gebruik

Plaats de projector, binnenshuis, op een vlak en stabiel oppervlak. We raden aan de projector buiten handbereik te plaatsen, bijvoorbeeld op een hoge plank.

Plaats het meegeleverde vloeistofwiel in de zijkant van de projector (B). Als deze correct geplaatst wordt, hoort u een klikkend geluid. Een wielmotor is niet nodig.

Plug de transformator in de projector en de stekker in het stopcontact. Schakel nu de projector in.

Plaats de transformator rechtop en zorg dat deze aan alle kanten vrij en goed geventileerd is.

Plaats de transformator niet op dik tapijt.

Tips

Als u uw projector gaat plaatsen, houd dan rekening met de volgende gegevens.

Experimenteer wat de beste plaats is voor uw projector, met deze afmetingen in overweging:

Afstand projector tot muur:

Diameter projectie:

75cm	40cm
100cm	55cm
150cm	65cm
200cm	110cm

Hoe groter de afstand, hoe groter en beter de projectie.

Hoe donkerder de kamer en hoe lichter de muur, hoe beter de projectie.

De projector zou tenminste zo hoog geplaatst moeten worden dat niemand direct in de lens kan kijken.

Hou de ruimte tussen de projector en de muur leeg om silhouetten te voorkomen.

De afstand van het stopcontact tot de aan/uit-knop op de kabel is ongeveer 225 cm.

De afstand van de transformator tot aan de projector is ongeveer 175 cm.

De transformator en de projector moeten allebei zo staan dat er aan alle kanten lucht kan binnenkomen – de projector wordt warm tijdens gebruik – plaats niet in de buurt van brandbare materialen. Gebruik de aan/uit-knop geregeld.

9. In gebruik nemen

Om de hoek van de projector te veranderen, draai het ronde deel van de projector (C) in de basis (D). Effecten zijn het beste te zien op een witte of lichte muur/plafond. De helderheid en het formaat van de projectie zijn afhankelijk van de hoeveel licht in de kamer (hoe donkerder de kamer, hoe beter) en de afstand tot de muur. Draai de focuslens (A) om de scherpste aan te passen. Gebruik de projector maximaal 6 uur aan een stuk. Na gebruik, stekker eruit halen en laten afkoelen alvorens te verplaatsen ed.

Vloeistofwiel (17461)

Het vloeistofwiel heeft een doorsnede van 10 cm en is 9mm dik.

Als de vloeistof in het vloeistofwiel warm wordt, verandert het geprojecteerde effect.

Het vloeistofwiel niet schudden.


Vloeistofwiel niet aan direct zonlicht blootstellen.

Ga voorzichtig met het vloeistofwiel om – vloeistofwiel is gemaakt van glas. Raak alleen de rubberen rand aan.

10. Onderhoud

Schoonmaken:

Haal stekker uit het stopcontact en laat projector afkoelen. Gebruik een schone, licht vochtige doek om de buitenkant van de projector schoon te maken. Maak de lens schoon met een lensdoek. Lens niet met de vingers aanraken.




Lamp vervangen:


Als de lamp niet werkt maar de zekering nog wel, moet u de lamp vervangen. Ontplug de projector en laat deze afkoelen. Verwijder vloeistofwiel (mocht deze tijdens de handelingen eruit vallen).

Haal het bovenste, ronde deel (C) van de basis (D). Doe dit door de projector andersom te draaien en trek dan de basis zachtjes uiteen. Probeer **niet** in de clips te knijpen.

Verwijder nu, terwijl u de het ronde deel (C) vasthoudt, de 6 schroeven (E) rondom de rand van de projector. Haal de 2 helften van het ronde deel (C) uit elkaar en verwijder focuslens (A).



Verwijder de *Bulb Connector* (fitting) en de twee schroeven van de *Bulb Clamp* (het klemmetje wat de lamp op z'n plek houdt). Vervang het lampje en draai de schroeven weer aan, maar let op, draai deze niet te strak aan.



Raak de lamp niet met blote handen aan, dit verkort de levensduur van de lamp.

Gebruik een 20W 12V 10 00 Koudlicht 35 MM lamp. Gebruik alleen lampen met deze specificaties.

Dit zijn standaard lampen die in elke doe-het-zelf zaak te vinden zijn.

Plaats nu de twee helften weer op elkaar, de schroefgaten zorgvuldig uitlijnend. Draai de focuslamp (A) terug. Klik de basis weer voorzichtig terug. Haal niet de schroeven van de *Bulb Clamp* en de schroeven van de 6 schroefgaten (E) door elkaar, de schroeven van de *Bulb Clamp* zijn korter.

Belangrijk

De Space Projector heeft maar een fractie van de kracht van de Rompa Projectoren zoals de Super Solar 100C. De Space Projector heeft 20W in tegenstelling tot de 100W van de Rompa Projectoren. Daarom zal het geprojecteerde effect stukken minder expliciet zijn dan bij een van de Rompa Projectoren. Met 25 cm is de Space Projector ook beduidend minder lang als de Super Solar 100C Projector met 38 cm.

Aanvullende Vloeistofwielen zijn verkrijgbaar bij dementie-winkel.nl (noteer nummer 17461 bij uw bestelling). Gebruik geen andere accessoires. Accessoires van de Rompa Projector zoals, Effectwielen, Doehetzelf-Effectwielen, Wielmotoren, Cassettes ed. zijn niet compatibel met dit product. De Space Projector is perfect voor kleinere ruimtes (bv. slaapkamers) en/of kleinere budgetten. Of voor mensen die liever meer abstracte projecties willen dan de meer complexe projecties van de Rompa Projector.

1. Naam van het product

Basis zintuigenset - horen

2. Product code

21803115

3. Korte omschrijving

Basis zintuigenset om het gehoor te stimuleren. Het pakket bestaat uit diverse materialen. Inhoud kan variëren.

Inhoud: Bandbellen, egelbal, CD, dierengeluidenblikjes, glitterballen, gongdrum, grombuis, mini rainstick, stemvormer, tamboerijn en thunder eggs.



4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties

Horen

1. Naam van het product

Bandbellen - set van 4

2. Product code

17114140

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Om te dragen om pols of enkel. Hoge kwaliteitsbelletjes voor een heldere, resonante toon. Met klittenbandbevestiging. Set van 4 - 22 cm lang.



1. Naam van het product

CD Pure Relaxation

2. Product code

23633100

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Geïnspireerd op al het mooie wat de natuur te bieden heeft. Prachtige muziek neemt ons mee uit deze wereld naar verre, open ruimtes die kalmeren en innerlijke kracht geven.



1. Naam van het product

Dierengeluidenblikjes - set van 3

2. Product code

19373480

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Mooi geluid bij de geringste beweging. Gemakkelijk in gebruik, draai het blikje om en hoor een dieren geluid (het geluid is van elk blikje hetzelfde). Goed voor het begrijpen van oorzaak/gevolg en leuk om te gebruiken in groepsverband. Geluiden kunnen variëren. Afmeting: 5,5 cm diameter x 6 cm hoog



1. Naam van het product

Glitterballen - set van 6

2. Product code

15227200

3. Kleur

Zoals afgebeeld (6 verschillende kleuren)

4. Korte omschrijving

Leuk om te zien, te horen, aan te raken, te gooien, te stuiteren en te rollen. Deze sprankelende, holle balletjes hebben een helder klinkend belletje. Gemaakt van samengevoegde kleine bolletjes die voor een easy-grip buitenkant zorgen.

Afmeting: 6 cm diameter, set van 6. Verschillende kleuren



1. Naam van het product

Gongdrum 20 cm

2. Product code

15880140

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Gemaakt van natuurlijk materiaal. Deze gemakkelijk te hanteren drum geeft al geluid bij de minste aanraking, dus is hij geschikt voor alle leeftijden en niveau's. Inclusief slagstok.

Diameter: ongeveer 20 cm

1. Naam van het product

Grombuis

2. Product code

18973140

3. Kleur

Kleuren variëren



4. Korte omschrijving

Kantel de buis om hem te laten grommen! Geeft een auditieve beloning voor beweging. Leuk en onweerstaanbaar als je niet bang bent!

Afmeting: 40 cm lang

1. Naam van het product

Mini Rainstick

2. Product code

17241140

3. Kleur

Kleuren afhankelijk van de voorraad



4. Korte omschrijving

Het licht wordt gevangen door de bewegende kraaltjes zodat een weerspiegeling ontstaat.

Dit bevordert de aantrekkingskracht van deze moderne versie op een oud idee. Gemakkelijk hanteerbaar met een direct verkrijgbaar effect. Kleur afhankelijk van de voorraad.

Afmeting: 20 cm

1. Naam van het product

Stemvormer

2. Product code

20391471

3. Kleur

Kleuren kunnen variëren



4. Korte omschrijving

Moedig praten aan met deze leuke uitvinding. Produceert een reeks amusante, mechanische geluidseffecten als je erin spreekt. Versterkt en vervormt je stemgeluid. Met knipperende LED verlichting. Kleuren variëren. Werkt op een 9 Volt blokbatterij (inclusief).

Afmeting: ongeveer 15 cm

5. Zintuigen stimulaties

Horen & zien

6. Veiligheid

Niet dichtbij het oor gebruiken. Verkeerd gebruik kan gehoor schade veroorzaken.

Niet te gebruiken door lijdende aan epilepsie of een andere vergelijkbare aandoening.

7. Informatie over batterijen

Gebruik 1 x '9V'(LR61) batterij. Bijgesloten.

Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden.

Oude en nieuwe batterijen, niet door elkaar gebruiken.

Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar.

Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. De polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken.

8. Extra informatie

A	B	C	D	E	Uitleg
ON	ON	OFF	OFF	OFF	Lage toon
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Hoge toon
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Zeer lage toon
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Hele hoge toon
OFF	OFF	OFF	ON	ON	Eigen robotstem
ON	ON	OFF	OFF	ON	Lage robotstem
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Hele hoge robotstem
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Versterk eigen stem met hoge toon
OFF	OFF	ON	ON	OFF	Versterk eigen stem, geen bijeffect
OFF	OFF	ON	OFF	ON	Robotstem met hoge toon

1. Naam van het product

Tamboerijn

2. Product code

13031140

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Met beklede handgreep. Heel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken. Gemaakt van duurzaam kunststof met prachtig klinkende rinkelschijfjes. Kleur en uitvoering varieert. Afmeting: ongeveer 27 x 22 x 5 cm

1. Naam van het product

Thunder eggs - set van 6

2. Product code

14659140

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Leuk voor kleine kinderhanden. Deze eieren werken als de maracas, zonder handgreep. Gemaakt van stevig plastic, set van 6. Kleuren afhankelijk van de voorraad. Afmeting : 5 cm hoog.

1. Naam van het product

Lichtgevende egelbal met geluid

2. Product code

19240200

3. Kleur

Kleuren afhankelijk van de voorraad



4. Korte omschrijving

Deze egelbal erg veelzijdig! Zachte egelbal welke oplicht bij elke stoot. Hierdoor is de bal gemakkelijk te volgen voor slechtzienden. Daarnaast maakt de bal een piepend geluid, zodra er in geknepen wordt. Wanneer je de bal onder UV licht houdt, gloeit hij ook nog eens op. Kleur afhankelijk van de voorraad. Afmeting: 6 cm

1. Naam van het product

Basis zintuigenset - ruiken

2. Product code

21805115

3. Korte omschrijving

Basis zintuigenset om de reukzin te stimuleren.
Het pakket bestaat uit diverse materialen.
Inhoud kan variëren.

Inhoud:

Geurmuis inclusief pads, geur- en warmtedier,
CD, AromaPlay speeldeeg, geurende geluidendobbelsteen en twee geurmengels.



4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties

Ruiken

1. Naam van het product

CD Aromatherapy

2. Product code

CD666

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Melodieën die een kalmerende ambiance creëren. Zet de aromaverspreider aan en droom weg met de klanken van deze CD.



1. Naam van het product

Geurende geluidendobbelsteen

2. Product code

18478170

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Multi-sensorische dobbelsteen - tactiel, aromatisch en met belletje binnenin voor auditieve aantrekkingskracht. Kleur afhankelijk van de voorraad. Per stuk verkrijgbaar. Afmeting: 15 x 15 x 15 cm



1. Naam van het product

Geurmengsel Cosmic Chi - 5 ml

2. Product code

12804170

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

De geurmengsels bestaande uit 100% natuurzuivere essentiële oliën bieden een geur voor iedere leeftijd.

Ingrediënten: bergamot, sinaasappel, mandarijn rood, litsea e.a. Geurnoot: fijn-fruitig, Geurthema: opwekkend, motiverend.



1. Naam van het product

Geurmengsel Ontspanning - 5ml

2. Product code

12079170

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

De geurmengsels bestaande uit 100% natuurzuivere essentiële oliën bieden een geur voor iedere leeftijd.

Ingrediënten: lavendel fijn, benzoë siam, ho-blad



1. Naam van het product

Geurmuis (+ stekkeradapter)

2. Product code

17047170

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Te gebruiken in de auto, of overal waar weinig ruimte is.

Werkt op 4 AA batterijen (niet inbegrepen) of op 220 Volt.

Voorzien van een stille, maar effectieve ingebouwde ventilator. Veilig in gebruik - wordt niet warm.

5. Inhoud

1x Geurmuis

1x Netadapter

5x navul kussens

6. Zintuigen stimulaties

Ruiken

7. Technische informatie

Afmeting: 14 x 9 x 7 cm

8. Installatie

- Sluit de meegeleverde netadapter aan of plaats vier AA batterijen (niet meegeleverd) in de basis van het apparaat.
- Trek de navulbak aan de bovenkant van de diffuser eruit. Plaats een navulkussen en breng ongeveer 10 druppels van je favoriete etherische olie of blend Absolute Aroma aan. De gebruikte hoeveelheid kan worden aangepast aan de grootte van de kamer waarin de Aroma-Mouse zich bevindt.
- Vervang de navullade en schakel deze in. Een groen lampje geeft aan dat het apparaat werkt.
- Binnen enkele seconden zult u genieten van de therapeutische voordelen van aromatherapie.
- De navul kussens mogen opnieuw worden gebruikt tot ze hun absorptievermogen verliezen

9. Extra informatie

In combinatie met oliën of melanges kan de geurmuis:

Een uitnodigende en ontspannende atmosfeer in de ruimte creëren. Helpt concentratie in stressvolle werkomgevingen. Gemakkelijke ademhaling tijdens het winterseizoen.

Stimuleert rustgevende slaap voor het slapen gaan.

1. Naam van het product

Geur- en warmtedier – Olifant

2. Product code

21503170

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Superzacht en super sensorisch! Tactiel, visueel en aromatisch. Kunnen worden opgewarmd in de magnetron. Ze zijn iets verzwaard zodat ze aangenaam vast te houden zijn in de holte van je elleboog. Kan gebruikt worden voor het verwoorden van emoties. Met aangename lavendelgeur. Ook geschikt voor koud gebruik. Leg de knuffel in een plastic zak ongeveer 3 uur in de vriezer en hij is te gebruiken. Voor 3 jaar en ouder. Niet geschikt voor cliënten die kwijlen.

Afmeting : ongeveer 21 cm hoog x 16 x 20 cm.

5. Zintuigen stimulaties

Zien, voelen en ruiken

6. Veiligheid

Waarschuwing - Dit product kan brandwonden veroorzaken. Vermijd langdurig direct contact met de huid. Wees voorzichtig bij het verwijderen uit de magnetronoven. Inhoud niet innemen. Niet oververhitten.

7. Extra informatie

Inspecteer met regelmatige tussenpozen, gooi het weg als gevonden versleten of beschadigd is, alleen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

8. Gebruik

Aangezien dit product volledig geschikt is voor de magnetron, plaatst u het gewoon in de magnetronoven volgens de aanwijzingen op het product om het heerlijk ontspannende lavendelaroma te verwijderen.

Dit diertje kan ook als coldpack worden gebruikt; plaats hem eenvoudig in een afgesloten diepvrieszak en plaats hem twee tot drie uur in de vriezer. Ideaal om de temperatuur te verlagen, verstuikingen en blauwe plekken te verminderen en zwelling te verminderen

Opwarmen:

Oven: maximaal 100 C, 10 minuten, op een bord of bakpapier leggen

Magnetron: maximaal 800 Watt, 90 seconden

Leg de producten altijd op een schoon onderbord om brandgaatjes te voorkomen. Nooit langer verwarmen dan aangegeven tijd. In een schone magnetron slechts 90 seconden te verwarmen geniet je zo'n 1,5 uur van heerlijk warmte.

1. Naam van het product

AromaPlay speeldeeg - set van 3

2. Product code

21733170

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen. Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën. Bevat tarwe. Elke kleur heeft ook zijn eigen geur. Deze geuren hebben ook elk een andere functie. De kleur blauw (sleepy) zorgt ervoor dat je rustig wordt, de kleur geel bevordert het concentratievermogen en de kleur rood bevordert het humeur. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen en is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. De hersluitbare zakjes zijn elk gevuld met 100 gram speeldeeg. Set van 3.

1. Naam van het product

Geurmuis pads - set van 10

2. Product code

17048170

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Extra pads voor Geurmuis 17047170 .

1. Naam van het product

Basis zintuigenset - voelen

2. Product code

21802115

3. Korte omschrijving

Basis zintuigenset om de tastzin te stimuleren.
Het pakket bestaat uit diverse materialen.
Inhoud kan variëren.



Inhoud:

Manimo stressbal, egelbal, tactiele handschoenen, massagebol, magisch zand, mondo water wiggly, speelfoam, fluffy bal, squishy bal, tastring, voetsmassagerollen en een zachte massagerol.

4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Egelbal zacht 8 cm oranje

2. Product code

15394190

3. Korte omschrijving

Egelbal die zachtjes masseert. Gebruik de balletjes voor ontspanning van de handen of als hulpmiddel bij grijpoefeningen. Kunnen in het water gebruikt worden. Per stuk.

Afmeting: 8 cm

4. Kleur

Oranje

5. Zintuigen stimulaties

Voelen



1. Naam van het product

Lichtgevende fluffy bal

2. Product code

18815190

3. Korte omschrijving

Deze bal heeft alles, hij is rekbaar, tastbaar, zacht, kleurrijk en geeft zelfs licht af! Knijp erin of laat hem vallen om het knipperlicht te activeren. Plezier gegarandeerd! Voor 3 jaar en ouder. Kleuren afhankelijk van de voorraad.

Afmeting: 12 cm diameter

4. Kleur

Kleur afhankelijk van de voorraad

5. Zintuigen stimulaties

Voelen & zien



1. Naam van het product

Lichtgevende massagebol

2. Product code

17604840

3. Kleur

Rood of blauw.



4. Korte omschrijving

Perfect voor rug, nek, schouders, armen en benen. Werkt op 3 AAA batterijen (niet inbegrepen). De kleur kan variëren. Per stuk.

5. Inhoud

1x Lichtgevende massagebol

6. Zintuigen stimulaties

Zien & voelen

7. Veiligheid

Houd de massagebol uit de buurt van kinderen, door de eventuele te harde trillingen.

8. Technische informatie

Afmeting: 10 cm

9. Extra informatie

Om de massagebol te laten werken, moeten er 3 AAA batterijen in.

Draai de bovenkant van de massagebol naar de linkerkant;

Correcte aansluiting van de polen;

Draai de bovenkant van de massagebol dicht door naar de rechterkant te draaien.

1. Naam van het product

Magisch zand – 1kg

2. Product code

21869830

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Het eerste zand voor gebruik binnenshuis dat aanvoelt en beweegt zoals je nog nooit hebt gevoeld! Dit betoverend, kinetisch zand is gemaakt van 98% puur zand, het geheim zit hem in het bindmiddel. Dit product voldoet aan alle relevante veiligheidseisen. Spelen met dit zand werkt therapeutisch en stress reducerend. Het voelt heel zacht en is gemakkelijk te vormen. Voor 3 jaar en ouder. Doos van 1 kg.



5. Inhoud

1x magisch zand

6. Zintuigen stimulaties

Voelen

7. Veiligheid

De dunne folie waarin het magische zand is verpakt kan aan neus en mond blijven kleven en de ademhaling blokkeren. Deze zak uit nabijheid van baby's en kinderen houden om verstikkingsgevaar te voorkomen. Niet gebruiken in een wieg, bed of box. Deze zak is geen speelgoed. De zak en ander verpakkingsmateriaal onmiddellijk weggooien nadat het product eruit is verwijderd. Gebruik de zak niet opnieuw, maar gooi deze onmiddellijk weg.

1. Naam van het product

Manimo stressbal hele maan

2. Product code

29259872

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Deze spanningsballen stimuleren de zintuigen en de fijne motoriek. Gemaakt van lycra met een mooie textuur voor extra visuele stimulatie. Het verzwaarde gevoel biedt een rustgevend effect. Hand wasbaar. Kleur afhankelijk van de voorraad. Vanaf 3 jaar. Per stuk. Gewicht: 110 gram. Afmeting: 8,9 x 8,9 x 4 cm



5. Zintuigen stimulaties

Zien

1. Naam van het product

Massagerol

2. Product code

14010840

3. Kleur

Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving


De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel aangenamer maakt door de trillingen die het voortbrengt. De 123 cm lange rol is gemaakt van lichtgewicht materiaal en draagbaar. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren. Een speciale sluiting voor handvrije massage is inbegrepen. Verstelbaar in twee snelheden. Voorzien van een geribbelde structuur. Werkt op 2 C batterijen (niet inbegrepen). Kleur afhankelijk van de voorraad. Afmeting: 123 cm



5. Zintuigen stimulaties

Voelen

6. Installatie



1. Doe de batterijen in beide kanten er in doormiddel van de kop eraf te draaien
2. Draai de koppen weer dicht
3. Doormiddel van een pijltje aan het uiteinde kun je deze op drie standen zetten uit, langzaam en snel.

7. Veiligheid

Waarschuwing:

- Batterijen dienen altijd vervangen te worden door een volwassene
- Voor de beste resultaten alkaline batterijen gebruiken
- Verwijder de batterijen wanneer het product een lange tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Verwijder altijd de oude en lege batterijen
- Gebruik de massagerol niet buiten hij is bestemd voor binnen gebruik
- Zet de massagerol altijd uit wanneer hij niet wordt gebruikt
- Leg de massagerol nooit in de buurt van een heet object
- Gebruik de massagerol niet op 1 plek op je lichaam
- Gebruik de massagerol niet langer dan 20 minuten
- Gebruik de massagerol niet zodat het in contact komt met water

1. Naam van het product

Mondo water wiggly

2. Product code

17121431

3. Kleur

Kleur afhankelijk van de voorraad.

4. Korte omschrijving

Grijp ze vast als je kunt! Knijp erin en kijk hoe het water verandert. Erg leuk! Kleur afhankelijk van de voorraad. Kwetsbaar product - alleen onder toezicht gebruiken!

Afmeting: 12 cm lang

5. Zintuigen stimulaties

Zien & voelen



1. Naam van het product

Speelfoam - set van 4

2. Product code

20954830

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Creatief spelen met veel plezier, maar zonder geknoei! Vorm het foam naar je eigen inzicht, sla de vorm weer plat en begin opnieuw. Plakt niet aan handen, kleding of tapijt en droogt nooit uit. De structuur stimuleert zintuiglijke waarneming en ontwikkelt fijne motoriek. Veilig en niet-giftig. Voor 3 jaar en ouder. Set van 4.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen



1. Naam van het product

Tastring

2. Product code

144334500

3. Kleur

Kleuren afhankelijk van de voorraad



4. Korte omschrijving

Grote en gemakkelijk vast te pakken egelring met zachte noppen. Voor gooien, vangen of tactiele oefeningen.

Kleuren afhankelijk van de voorraad.

Afmeting: 17 cm diameter

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Voetmassagerollen – set van 2

2. Product code

14466840

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Twee plastic rollen die de bloedcirculatie stimuleren, een revitaliserend effect geven en een gevoel van volledige ontspanning bieden. Stimulerend en stress verminderend. Per set, kleur grijs. Lengte: 15 cm.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Squishy bal

2. Product code

28383200

3. Korte omschrijving

Knijp erin en voel de inhoud tussen je vingers door glippen. Het krijgt zijn oorspronkelijke vorm terug nadat het is geperst. Tactiel en erg grappig! Is bedoeld om de zenuwen van zowel volwassenen als kinderen te kalmeren. Gebruik alleen onder toezicht. Gewicht: 75 gram.
Afmeting: 6 cm



4. Kleur

Zoals afgebeeld.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Tactiele handschoenen

2. Product code

72028481

3. Korte omschrijving

Wanneer de handen telkens in de mond worden gestopt, zijn deze handschoenen in een uitkomst. De pluizige tentakels zijn super zacht. Gebruik de wanten om overgevoelige gebieden ongevoelig te maken of om over de armen, rug, gezicht en net te wrijven voor een sensorische ervaring. Ze zijn erg leuk als kalmerend hulpmiddel.
Afmeting: 16,5 x 8,9 cm



4. Kleur

Zoals afgebeeld.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Basis zintuigenset - zien

2. Product code

21804115

3. Korte omschrijving

Basis zintuigenset om het gezichtsvermogen te stimuleren. Het pakket bestaat uit diverse materialen. Inhoud kan variëren.

Inhoud:

Acryl spiegelplaten, lichtgevende eieren, linelite toverstaf, oplichtende handschoenen, glitterstokjes, UV zaklamp, UV knopenbal, egelbal lichtstok en regenboog glitterballen.



4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties

Zien

1. Naam van het product

Gekleurde acryl spiegelplaten - set van 6

2. Product code

20510431

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Verdubbel de visuele aantrekkingskracht - reflecterend en kleurrijk. Maakt het ontdekken en uitvinden nog uitdagender. Set van 6.

Afmeting : 15 x 15 x 0,15 cm.



1. Naam van het product

Lichtgevende eieren set van 4 – klein

2. Product code

29954111

3. Kleur

Veranderd van kleur

4. Korte omschrijving

De eieren verkleuren langzaam en zonder handelingen van kleur. Veilig, rustgevend en aangenaam zacht van kleur. Inclusief knoopcelbatterijen.

Afmeting: 9 cm



1. Naam van het product

Linelite toverstaf

2. Product code

15676477

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Deze flexibele en handzame toverstaf is een leuke aanvulling in de snoezelruimte. Zeven gekleurde draden aan een houten stokje reflecteren onder ultraviolet licht. Afmeting stokje 11 cm, draden 30 cm.

1. Naam van het product

Oplichtende handschoenen

2. Product code

20423447

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Uitstekend te gebruiken voor gebarentaal in het donker. Praktisch om 's nachts buiten te gebruiken of om de aandacht te trekken in een verduisterde ruimte. Eenmaal opgeladen door de zon of UV lamp lichten deze handschoenen tot 2 uur op per keer. Eén maat.

1. Naam van het product

Spiraal glitterstokjes groot - set van 4

2. Product code

17960431

3. Kleur

Kleuren variëren



4. Korte omschrijving

Visueel zeer aantrekkelijke glitterstaafjes. Draai ze om en kijk naar een prachtige waterval van glitters! Voor 3 jaar en ouder. Voorzichtig met gebruik en alleen onder toezicht. Set van 4. Kleuren variëren. Afmeting: 30 x 1,5 cm.

1. Naam van het product

UV Zaklamp

1. Product code

18788477

2. Kleur

Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving

Gemakkelijk te dragen UV lamp. Werk van dichtbij met UV licht. Dit is voor slechtzienden een extra stimulatie. Wordt exclusief 3 AA batterijen geleverd.

Afmeting: 14,5 cm



5. Inhoud

1x UV Zaklamp

6. Zintuigen stimulaties

Zien

7. Veiligheid



LET OP !!!

Verstikkingsgevaar: Dit product is geen speelgoed!
Toezicht van volwassenen.



8. Installatie

Stap 1: Draai de achterkant van de UV zaklamp eraf.

Stap 2: Plaats de batterijen volgens de markeringen in het batterijvlak.

Stap 3: Plaats het batterijdeksel terug vóór gebruik.

Stap 4: Klik op de knop (aan/uit knop).

1. Naam van het product

Regenboog glitterballen - set van 7

2. Product code

92098200

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Een fascinerend schouwspel door de sprankelende glitters die door de ballen heen bewegen bij het gooien of rollen. Houdt de aandacht vast en stimuleert de concentratie. Set van 7 kleuren : rood, zilver, goud, groen, blauw, roze en paars. Vanaf 3 jaar.

Afmeting : 6,5 cm diameter.



1. Naam van het product

Egelbal lichtstok

2. Product code

23748477

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Een egelbal aan een stokje. Dit stokje geeft licht zodra hij op een platte ondergrond terecht komt. Per stuk.

Afmeting: 24 cm

