

1. Naam van het product

Interactieve robotkat voor ouderen

2. Kleur

[Oranje](#), [Zwart](#), [Grijs](#)



3. Korte omschrijving

Deze geweldige kitten ziet er niet alleen levensecht uit, maar zij heeft ook authentieke geluiden, een rustgevend gespin en voelt als een echte kitten! De robotkat heeft een lekker zacht vachtje. Daarnaast reageert de kat op beweging, maar ook op aaien en knuffelen dit komt door de ingebouwde sensoren. Aai de kat achterop haar kop of rug, dan gaat zij vrolijk spinnen. Uiteraard moet de kat ook ontspannen. Dit zal zij doen tijdens een knuffelsessie. Zij sluit haar ogen en het genieten kan beginnen. Wanneer de kitten een aantal minuten niet wordt geaaid, zullen de ogen ook sluiten en gaat zij slapen. Met een klopje op de rug wordt zij weer wakker. Met vriendelijk gemiauw wordt er af en toe om aandacht gevraagd. Dit huisdier is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg, maar is zeker ook bestemd voor elk ander. Het is een gezelschapsdier voor iedereen! Onder de vacht op haar buik zit een aan- uitschakelaar en een mogelijkheid om het geluid uit te schakelen. Werkt op 4 x C (LR14) alkaline batterijen (inbegrepen). Deze interactieve kat is een huisdier uit de serie van de Joy for All Hasbro Companion Pets.

4. Inhoud

Interactieve kat

Borsteltje

4 x C (LR14) alkaline batterijen

5. Snoezelen stimulaties

Voelen, zien en horen.

6. Veiligheid



LET OP!!!

Zet de kat niet op de grond, om struikelen te voorkomen.
Plaats de kat op een verhoging, wanneer deze niet gebruikt wordt. Vooral gedurende de nacht.



7. Technische informatie

Afmeting: 45cm

8. Installatie

1. Draai de kat om en zoek de opening aan de onderkant (op het buikje).
2. Doe de opening open om zo de schakelaar zichtbaar te maken.
3. U kunt de schakelaar nu bedienen.
 - a. Wanneer u de schakelaar naar 'OFF' schuift, is de kat helemaal uit. Hij beweegt niet en maakt ook geen geluid. Op deze stand staat de kat als u hem uit de verpakking haalt. Deze stand bespaart batterij, voor als je de kat een aantal dagen niet gebruikt.
 - b. Wanneer u de schakelaar naar 'MUTE' schuift, is de kat stil. Alle andere bewegingen gaan nog wel door.
 - c. Wanneer u de schakelaar op 'ON' schuift, staat de kat helemaal aan. Hij kan bewegen en geluid maken.

9. Onderhoud

- Als er vuil op de kat komt, verwijder dit onmiddellijk.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen en/of vlek verwijderaar. Gebruik een vochtige doek om vuil te verwijderen.
- Dompel de kat nooit onder water.

10. Batterijen vervangen

1. Maak de opening onder de kat (op zijn buik) open.
2. Open het gat door de schroeven eruit te draaien.
3. Verwijder de oude batterijen
4. Vervang deze door 4 nieuwe 1.5-VOLT C size alkaline batterijen.
5. Doe het dekseltje er weer op door de schroeven opnieuw vast te draaien. Maak het klittenbandje weer dicht.
6. Om te kijken of de batterijen werken, controleer of de schakelaar op 'ON' of 'MUTE' staat.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

CAUTION:


1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
- b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
- d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
- e. Do not short-circuit the supply terminals.
- f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

11. Gebruiksaanwijzing

Wanneer je de kat over de linker wang aait, zal hij zijn hoofd naar uw hand toe bewegen.



Als je aan de achterkant van zijn kopje of op zijn rugje aait, zal de kat tevreden spinnen.

Als je de kat blijft aaien, zal hij op zijn rug rollen, zodat je hem over zijn buik kunt aaien.



Hoe meer je hem aait, hoe relaxter hij wordt. Hij kan dan zelfs zijn ogen dicht doen en op de snooze modus gaan.



Als je de kat een paar minuten niet aanraakt, zal hij gaan slapen. Om hem wakker te maken, kun je hem een aaitje over zijn rug geven.

12. Functies van de kat

Op de volgende plekken op de kat bevindt zich een sensor:

- Tussen de oren (licht sensor)
- Op de wangen
- Op het achterhoofd
- Op de buik
- Op de rug

Deze sensoren reageren op beweging en aanraking.